Trennwandler M8742 Jumper Tabelle

Mod	Eingang	Ausgang	J1		J2	J3	J4		J5		J6	J7		J8	J9	
			A	B			A	B	A	B		A	B		A	B
1	0-1V	0-1V			X	X				X			X			X
2	0-1V	0-10V			X	X				X		X				X
3	0-1V	0-20mA			X	X				X	X			X	X	
4	0-1V	4-20mA				X		X	X		X			X	X	
5	0-10V	0-1V		X	X	X				X			X			X
6	0-10V	0-10V		X	X	X				X		X				X
7	0-10V	0-20mA		X	X	X				X	X			X	X	
8	0-10V	4-20mA		X		X		X	X		X			X	X	
9	0-20mA	0-1V	X		X	X				X			X			X
10	0-20mA	0-10V	X		X	X				X		X				X
11	0-20mA	0-20mA	X		X	X				X	X			X	X	
12	0-20mA	4-20mA	X			X		X	X		X			X	X	
13	4-20mA	0-1V	X		X		X						X			X
14	4-20mA	0-10V	X		X		X					X				X
15	4-20mA	0-20mA	X		X		X				X			X	X	
16	4-20mA	4-20mA	X		X	X				X	X			X	X	
17																